

10 TON VERKSTEDPRESSE



BRUKSANVISNING△!

Les gjennom bruksanvisning før du bruker dette produktet. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlige skader. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING.

EGENSKAPER

1. Brukes for retting, bøying og pressing.
2. Valgbar arbeidshøydejustering.

OPERASJON

1. Plasser objektet på rammen.
2. Kukk/steng utløserventilen.
3. Pumpe med håndtaket til stempelet nærmer seg objektet.
4. Øk trykket på objektet med pumpehåndtak.. Ikke overbelast objektet.
5. Reduser trykket ved å dreie utløserventilen. Stabilisere objektet slik at det ikke faller ned mens trykket slippes.
6. Fjern objektet etter at stempelet er trukket helt tilbake.

ADVARSEL

1. Denne pressen er kun utformet og beregnet for bruk av godt opplært og erfarent personell. Hvis du ikke er kjent med riktig og sikker drift av en hydraulisk presse, må du ikke bruke den før riktig opplæring og kunnskap er oppnådd.
2. Ikke bruk denne pressen utover den nominelle kapasiteten.
3. IKKE komprimer fjærer eller andre gjenstander som kan kastes ut fra pressen. IKKE komprimer gjenstander som kan knuses.
4. Kontroller pressen for løse eller skadede deler før hver operasjon. Skift ut skadede deler og stram alle løse bolter før bruk.
5. Noen deler som presses kan ha en tendens til å sprette ut av pressen eller eksplodere under trykk. Beskytt deg selv deretter.

SPESIFIKASJONER

Kapasitet (tonn) 10	Arbeidsområde (mm) 205-375
Slaglengde (mm) 146	Bordbredde (mm) 340

VEDLIKEHOLD

1. Smør alle bevegelige deler med jevne mellomrom lett, inkludert pumpestemplet og hydraulikkstemplet.
2. Kontroller hydrauliske koblinger og slanger før hver bruk. Ikke bruk hvis kuttet, skadet, lekker eller på annen måte skadet koblinger og/eller slanger.

DELELISTE

NO.	DESCRIPTION	QTY	NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Pressure Gauge	1	16	Base Section	2
2	Nylon Ring	1	17	Flat Washer Φ12	4
3	Ram Assy	1	18	Lock Washer Φ12	4
4	Holding Screw M6*10	1	19	Nut M12	4
5	Serrated Saddle	1	20	Bolt M12*30	4
6	Bolt M10*110	2	21	Press Bed Frame	1
7	Upper Round Nut	1	22	Bolt M8*16	3
8	Upper Plate	1	23	Flat Washer Φ8	3
9	Under Plate	1	24	Pump Assy	1
10	Flat Washer Φ10	2	25	Handle	1
11	Nut M10	2	26	Oil Filler Nut	1
12	Under Round Nut	1	27	Hydraulic Hose	1
13	Heel Block	2	28	Connection Nut	1
14	Frame Group	1	29	Hose Fitting	1
15	Bed Frame Pin	2	30	Gauge Connection Nut	1

EKSPLODERT TEGNING

